



Pozíciószám	Szám	Tipusszám	Rajz	PG
1	1	310010420	Forgoresz Elszivo csonek.,230 V	37
2	1	311009770	Alloresz,230V	33
3	1	344493180	Kabel	27
4	1	344097360	Kabelvedo	11
5	1	343362490	Kabelleszorito	12
6	1	141116020	Csavar	12
7	2	316046890	Szenkefetarto Elszivo csonek. kikapcsoló,	22
8	1	399999990	Nem rend.	
9	1	316052210	Kapcsoló gy. Elektronika,230 V /50-60 Hz	32
10	2	344498880	Vezetek Elszivo csonek.	11
11	1	315013660	Motorhaz	22
12	1	343430940	Kapcsolórud	11
13	1	343397810	Kapcsoló roegz.,H/L	11
14	1	143115690	Csapagy,6x19x6	13
15	1	344097870	Gumi persely	11
16	1	343436590	Szélterelő	13
17	1	143115060	Csapagy, 8X 22X 7	18
18	1	343432950	Motorvedo	20
19	3	141113180	Csavar	11
20	1	341006070	Persely	22
21	1	343431740	Lemez	21
22	1	341201110	Antriebsrolle	25
23	1	316056610	Hajtomu haz Elszivo csonek.	28
24	4	141116980	Csavar	11
25	1	316046590	Tarto fogantyú Elszivo csonek.	20
26	1	340013110	Fogaskerek	18
27	1	341102260	Hatlap csavar Feltét	13
28	1	315417490	Csapagy fedel	11
29	2	141124170	Csavar	11
35	4	141124090	Csavar	11
36	1	339011860	Hezagoló alatet	11
37	1	338067010	Matrica	11
38	1	399999990	Nem rend.	
40	1	316064570	Vorsatz	54
80	1	316048820	Koezdarab Elszivo csonek.,M10	36
880	1	344130920	Zsíz (tubus 100 g)	31
1001	1	338505710	Bekoetesi rajz	

