



Pozíciószám	Szám	Tipusszám	Rajz	PG
7	1	343432470	Haz Fedel	27
8	1	343394790	Kapcsoló roegz.	11
9	1	343394770	Írányvalto fix	11
10	1	342021670	Rugo	11
11	1	343433250	Kapcsoló roegz.,R/L	11
12	1	316051650	Kapcsoló roegz. Elszívó csomk.	13
13	11	141113180	Csavar	11
14	1	316051370	Hajtómű Elszívó csomk.,Standard	38
15	1	310011160	Forgoresz Elszívó csomk.,18 V	36
16	1	341701940	Csavar	12
17	1	338059350	Matrica	13
22	1	338129940	Matrica	12
30	1	314001030	Tartó fogantyú Elszívó csomk.	23
31	1	339137270	Haken	13
32	1	343448690	Bit tartó	13
40	1	343001180	Szenkefétartó Elszívó csomk.,4 pol.	29
41	1	343083610	allitokerek Elszívó csomk.	26
42	1	343409700	Kapcsoló Elszívó csomk.	40
43	1	143160120	Ferritring	13
95	1	343439680	Fedőlap	11
99	1	338124510	Matrica,Warning	11
1001	1	338505830	Kapcsolási rajz	

